






Werking Veito afstandbediening CH1800RE / S2500 serie

-  Druk op de knop om de verwarming aan te zetten op het hoogste niveau of om de verwarmingsstand te wijzigen.
-  Druk op de knop om de verwarming aan te zetten op het laagste niveau of om de verwarmingsstand te wijzigen.
-  Druk op de knop om de ruimte op de gewenste kamertemperatuur te brengen. De verwarming past de verwarmingsstand aan wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.
- 
-  Druk meerdere keren op de knop om de diverse automatische tijd gerelateerde uitschakelstanden te kiezen.

1 uur - 2 uur - 3 uur - 4 uur - 5 uur - 6 uur - 7 uur - 8 uur - 9 uur - UIT
Nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken schakelt de verwarming automatisch uit.

Druk tijdens gebruik één keer op de knop om de resterende tijd te kunnen bekijken.

-  Druk op de knop om de verwarming uit te schakelen.

U kunt de knop op de verwarming ook gebruiken om deze te bedienen.

Vervangen van de AAA batterijen.

Vervang beide batterijen indien de afstandbediening niet meer functioneert of het bereik lijkt af te nemen.

- 1 - chuipt het klepje aan de onderzijde omlaag
- 2 - Aan de binnenzijde ziet u de + en de - tekens.
Plaats twee nieuwe AAA batterijen conform deze aanwijzingen.
- 3 - Schuif het klepje terug in de vergrendelstand

Let op!

Laat geen water of andere vloeistof in de afstandbediening komen.

